



BRANNSIKKER FRITIDSBOLIG

- EN INFORMASJONSBROSJYRE FRA BRANNVESENET -



TENK BRANNSIKKERHET OGSÅ PÅ HYTTA

Årlig brenner det i over 100 fritidsboliger i Norge. De fleste hytter ligger langt fra nærmeste brannstasjon. Det er viktig å stille de samme krav til brannsikkerheten i fritidsboligen som hjemme.

RØYKVARSLER Alle fritidsboliger skal ha minst en fungerende røykvarsler per etasje. De skal være plassert slik at alarmen høres tydelig i oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket. Røykvarslere skal dekke kjøkken og stue, sone utenfor soverom og utenfor teknisk rom.

Test røykvarslere jevnlig med knapp og røyk når du bruker fritidsboligen. Skift batteri en gang i året.

Røykvarsleren har en best-før-dato, og bør byttes ut etter 8-10 år.

SLOKKEMIDDEL Det skal være godkjent husbrannslange eller 6-kilos brannsløkningsapparat i fritidsboligen, og disse skal være plassert lett tilgjengelig. På hytter kan det ofte bli kaldt, husk å sjekke at slokkeutstyret fungerer selv om det er frost eller minusgrader.

Kontroller slokkeutstyret jevnlig, og sørg for vedlikehold dette når det er nødvendig.

RØMNINGSVEIER Alle fritidsboliger skal ha tilstrekkelig med rømningsveier som ivaretar rask og sikker evakuering. Bygninger med

flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier. I hytter er ofte vinduer og terrassedører alternativ rømningsvei. Det er viktig at rømningsveiene holdes frie slik at det ikke er hindringer for trygg rømning.

SKORSTEIN OG ILDSTED Det er eiers ansvar å holde hele fyringsanlegget i orden.

Se etter sprekker og andre tegn på at skorsteinen eller ildstedet kan være ødelagt. Hvis du er usikker, ta kontakt med brann- og feiervesenet i kommunen din.

Følg monteringsanvisning for fyringsanlegget. Husk å melde fra til brannvesenet ved montering av nytt ildsted.

TENK OVER HVORDAN DU FYRER

Ha trekkventiler åpne når du tenner opp i peisen eller ovnen. Når det er god varme i ovnen kan du skru ned trekken til det brenner med rolig flamme.

Hvis du fyller ovnen med ved og fyrer med lite trekk, dannes det beksot i skorsteinen. Det samme skjer hvis du fyrer med fuktig ved eller søppel. Beksot og tjære vil samle seg i skorsteinen, noe som kan starte en pipebrann.

TRYGG MED VARSLING

I tillegg til røykvarsler anbefaler brannvesenet CO-varsler og gassvarsler i fritidsboligen.

På hytter brukes ofte propan til oppvarming, matlagning og kjøleskap, i tillegg til gassgrill og terrassevarmer. Bruk og oppbevaring av gass krever forsiktighet.

GASS- OG CO-VARSLER Feil på gassapparater og -utstyr eller feil bruk kan føre til brann, eksplosjon eller kullosforgiftning.

Brannvesenet anbefaler derfor gassvarsler og CO-varsler hvis du bruker gass på hytta.

Wed propanlekkasje er en liten gnist fra det elektriske anlegget nok til at det blir eksplosjon eller brann.

FARE FOR KULLOS (CO) Dersom gassutstyr brukes innendørs med dårlig lufting, kan forbrenningen føre til at oksygenet forbrukes slik at personer som oppholder seg i rommet kan bli kullosforgiftet.

Kullos dannes når propan, kull, ved og andre karbonholdige materialer brenner ved utilstrekkelig lufttilførsel. Eksempler der CO kan oppstå er under vedfyring, ved bruk av gass og bensin og ved bruk av diesel- eller parafinvarmere.

Vanlig røykvarsler vil ikke registrere CO-utslipp. Kullos er luktfri og vanskelig å oppdage.

UNNGÅ LEKKASJE Propananlegg, koke- og varmeapparater må installeres, kontrolleres og repareres av fagfolk.

HUSK OGSÅ Sjekk selv rør, slanger og koblinger regelmessig. Les bruksanvisningen nøye før nytt utstyr tas i bruk og flasker byttes.

- Vær alltid oppmerksom, tilstede og våken når du bruker gass.

- Gassbeholdere skal alltid stå oppreist. Dette gjelder også tomme gassflasker.

- Det er ikke tillatt å plassere gass i kjeller eller på loft. Gassbeholdere må heller ikke plasseres på steder hvor den kan utsettes for høy varme, slik som i solveggen eller i bilen en varm sommerdag.

HUSKELISTE:

- Røykvarsler
- CO-varsler
- Gass-varsler
- Sløkkemiddel
- Rømningsveier
- Plan for evakuering med avtalt oppmøteplass

FUNGERENDE RØYKVARSLER REDDER LIV!

SLIK FYRER DU RIKTIG I ILDSTEDET:

1. Bruk tørr ved og god trekk til det har blitt skikkelig fyr
2. Reguler trekken slik at det brenner med rolige flammer
3. Legg på litt og litt ved for å fyre jevnt
4. Bruk aldri tennvæske, bensin eller andre brennbare væsker
5. Ikke fyr med søppel

FOR MER INFORMASJON

www.rogbr.no

FØLG OSS

 facebook.com/rogalandbrannogredning

 instagram.com/rogalandbrannogredning

 twitter.com/110SorVest

